

➤ 一：微软系统升级主板 BIOS 的操作与说明：


➤ ONE: GUILD FOR HOW TO UPDATE BIOS :

请按以下步骤关闭主板的 ME 选项：

Please follow these steps to close [ME OPTION] :

1. 检查主板背面 SN 码：如抬头是 MW，需要短接【ME 插针】。

Check **SN number** on the back of the motherboard, as if the beginning is shown as [MW], we need to Short [PIN] on motherboard before we upgraded.




如图：

2. 短接 ME 插针：Short Pin 【ME PIN】：

MW 短接【ME 插针】：主板短接 ME 需要使用跳帽，在主板上将 ME 插针短接：

Motherboard short connection PIN needs to use jumper:



如图：

TIPS:

无跳帽的情况下，可使用金属类物件将此插针短接，主板开机-显示器亮后可断开。

In the case that we've no Jumper, the PIN can be shortened by using metallic objects; furthermore, it could be disconnected after the display is on.

➤ 二：升级前，确保系统状态为【管理员模式】

➤ TWO: Make Sure That The System Is In 【ADMINISTRATORS】 Mode.


请按照以下步骤，确保系统为 Administrators 用户：

1. 在 WIN10 系统界面右键【此电脑】-【管理】，依次点击【用户和组】/【用户】
All you have to do is right-click on the desktop 【My computer】，click 【manage】 to looking for 【Users and Groups】 / 【Users】

2. 右键鼠标点击【Administrator】选择【属性】。


Right-click it when you saw 【administrator】 -into 【property】

3. 在常规选项里面勾选【账户已禁用】后，点击【确认】。
It's without selected **【Account Is Disabled】** - **【ok】**。



如图：


4. 启用管理员账号后，按 **【Ctrl+Alt+Del】**，切换选择 **【Administrator】**。
When all is done, press **【Ctrl+Alt+Del】** to SWITCH USER, select **【Administrator】**。



如图

- 三：系统下点击 **【BIOS FILE】** 更新。
- THREE: Open **【BIOS FILE】** ,update bios on system。

1. 双击应用 **【BIOS 批处理 (UPDATE)】**，几秒后可自行刷 BIOS
Click to run **【BIOS file (UPDATE)】**，PC will auto-running in a few seconds。



如图

2. 更新结束后请重启电脑。
Restore PC when it's finished。